ANDIVI TRC-A IN TRC-D PROSTORSKI REGULATOR

PODROČJA UPORABE IN PRIMERI REŠITEV

andivi

PRIMERI REŠITEV

KOMFORTNO OGREVANJE IN HLAJENJE S TRC-A IN TRC-D
VENTILATORSKI KONVEKTORJI 2-cevni, kontinuirana PI/PI regulacija, temperaturno tipalo notranje/zunanje
TALNO OGREVANJE, kontinuirana PI/PI regulacija, temperaturno tipalo – notranje, temperaturno tipalo v estrihu
STROPNO HLAJENJE, kontinuirana PI/PI regulacija, temperaturno tipalo notranje, krmiljenje cirkulacijske črpalke
REGULIRANJE TEMPERATURE PROSTORA, 3-potni ventil ogrevanja, 2-potni ventil hlajenja, krmiljenje črpalke ogrevanja/hlajenja
TALNO OGREVANJE – Reguliranje temperature predtoka, dodatna temperaturna tipala v posameznih prostorih

KOMFORTNO OGREVANJE IN HLAJENJE Z ZRAKOM S TRC-A IN TRC-D
CONSKO OGREVANJE, krmiljenje 3-potnega ventila, krmiljenje črpalke ogrevanja, kontinuirana PI/PI regulacija, tipalo temperature v prostoru ali v kanalu
CONSKO HLAJENJE, krmiljenje 2-potnega ventila, PKW Pumpe, kontinuirana PI/PI regulacija, tipalo temperature v prostoru ali v kanalu
CONSKO OGREVANJE/HLAJENJE, 3-potni ventil ogrevanja, 2-potni ventil hlajenja, krmiljenje črpalke ogrevanja/hlajenja
VAV REGULACIJA PROSTORSKE TEMPERATURE kontinuirana PI regulacija, temperaturno tipalo notranje/zunanje, 0-10V izhod za Aktivator

KOMUNIKACIJA Z TRC-A IN TRC-D
Modbus RTU izhod. Lahko se uporablja za vse DDC krmilnike z Modbus RTU protokolom.
Izhodi na TRC-A in TRC-D se lahko regulirajo z Modbus povezavo preko avtomatike zgradbe ali z CNS funkcijami. Dodatne prihranke energije in dodatne funkcionalnosti pomenijo učinkovitejšo varčevanje z energijo in nadzor udobja.
Ure za različne module lahko aktivirate neposredno preko Modbus-a v TRC-A in TRC-D.

TEHNIČNI PODATKI

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	**TRC-A**	**TRC-D**
3 × Digitalni izhod	Stopnje ventilatorja	
2 × Analogni izhod	0-10V Regulacijski ventil	×
2 × Digitalni relejni izhodi	×	On/Off Ventil
Komunikacijski vmesnik:	Modbus/RTU	
Max. število regulatorjev priključenih na RS-485:	125	
Vgrajeno temperaturno tipalo	Integrirano	
Ločeno temperaturno tipalo	Opcija	
Možnost izbire aktivnih tipal temperature	interno, eksterno, povprečna vrednost obeh	
Digitalni vhod za varčevalni režim	•	
Digitalni vhod za ekonomični režim	•	
Sistem konvektorja	2-cevni/4-cevni	
Nastavitev delovanja konvektorja	Ročno/Avtomatsko	
Preklop ogrevanje/hlajenje	Ročno/Avtomatsko	
Nastavitev želene temperature	0-50 °C	
Prikaz dejanske in želene temperature	0-50 °C	
Temperaturno skaliranje	0,1 °C	
Natančnost prikaza temperature	0,5 °C	
Regulacija temperature	PI	P
Regulacija konvektorja	PI	
Pogoji delovanja	0~50°c, 5-95%rh	
Relejski izhodi ventilatorja in on/off ventilov:	2A/250vAC, induktivno breme	
Življenjska doba relejski kontaktov	100.000 ciklov	
Komunikacijski protokol	Modbus	
Prikaz temperature	°C ali °F	
Osvetlitev LCD zaslona	Modra	
Omogočeno zaklepanje posameznih tipk	•	
Programska oprema (Firmware)	Možno	
Proti-zmrzovalna zaščita	•	
Napajanje	24VAC, 50/60Hz	230VAC, 50/60Hz
Dimenzije (D × Š × V)	75 × 120 × 42 mm	
Priključitev	Vijačne priključne sponke do preseka kabla 1,5 mm^2	

MONTAŽA
Stenska montaža v standardno podometno dozo 65 x 65mm (raster montažnih lukenj 60mm), ali v standardno 3-modularno podometno dozo.

15 PRIMEROV REŠITEV

KAZALO – 15 PRIMEROV REŠITEV

PRIMER 1: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, 2-CEVNI KONVEKTOR, PREDREGULIRANA VEJA – CHANGE OVER, (PREKLOP OGREVALNEGA/HLADILNEGA MEDIJA), DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS.....6

PRIMER 2: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, 4-CEVNI KONVEKTOR, PRED REGULIRANA VEJA, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS 7

PRIMER 3: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, 4-CEVNI KONVEKTORJI, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS 8

PRIMER 4: ANDIVI PROSTORSKI REGULATORJI, 4-CEVNI KONVEKTORJI, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS 9

PRIMER 5: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, TALNO OGREVANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS 10

PRIMER 6: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, TALNO OGREVANJE, REGULACIJA PREDTOKA IN PROSTORSKA REGULACIJA, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS.....11

PRIMER 7: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, STROPNO HLAJENJE, PREDREGULIRANA VEJA, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS 12

PRIMER 8: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, STROPNO HLAJENJE IN TALNO OGREVANJE, PREDREGULIRANA PREDTOKA, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS.....13

PRIMER 9: Andivi prostorski regulator, radiatorsko ogrevanje, daljinsko upravljanje, daljinsko upravljanje - Modbus 14

PRIMER 10: ANDIVI PROSTORSKI REGULATORJI, RADIATORSKO OGREVANJE, PREDREGULIRANA VEJA, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS 15

PRIMER 11: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, VENTILACIJSKI SISTEM - CONSKO DOGREVANJE IN/ALI DOHLAJEVANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS.....16

PRIMER 12: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, VAV SISTEM, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS 17

PRIMER 13: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, VRV SISTEM, DALJINSKO UPRAVLJANJE 18

PRIMER 14: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, HL/OG GREDE, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS 19

PRIMER 15: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, HL/OG GREDE, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS 20

PRIMER 1: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, 2-CEVNI KONVEKTOR, PREDREGULIRANA VEJA – CHANGE OVER, (PREKLOP OGREVALNEGA/HLADILNEGA MEDIJA), DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV V PROSTORU			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature	•	•	•
Upravljanje ventila ogrevanja/hlajenja	•		•
Preklop ventilatorja – stopnja 0/1/2/3	•	•	•
Preklop režima ogrevanje/hlajenje	•	•	•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje regulatorja	•

PRIMER 2: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, 4-CEVNI KONVEKTOR, PRED REGULIRANA VEJA, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV V PROSTORU			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature	•	•	•
Upravljanje ventila ogrevanja	•		•
Upravljanje ventila hlajenja	•		•
Preklop ventilatorja – stopnja 0/1/2/3	•	•	•
Preklop režima ogrevanje/hlajenje	•	•	•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje regulatorja	•

PRIMER 3: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, 4-CEVNI KONVEKTORJI, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE – MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV V REFERENČNEM PROSTORU			
NAMESTITEV DODATNEGA PROSTORSKEGA TIPALA			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	
Nastavitev željene temperature referenčnega prostora	•	•	
Upravljanje ventila ogrevanja V1	•		•
Upravljanje ventila hlajenja V2	•		•
Preklop režima ogrevanje/hlajenje	•	•	•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	×		
Črpalka P1 – vklop preko stikala končne lege ventila V1	•		•
Črpalka P2 – vklop preko stikala končne lege ventila V2	•		•

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje črpalke ali regulatorja	•

PRIMER 4: ANDIVI PROSTORSKI REGULATORJI, 4-CEVNI KONVEKTORJI, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV V PROSTORU RAUMREGELN			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature prostorov	•	•	•
Upravljanje ventila ogrevanja	•		•
Upravljanje ventila hlajenja	•		•
Preklop ventilatorja – stopnja 0/1/2/3	•	•	•
Preklop režima ogrevanje/hlajenje	•	•	•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje regulatorja	•

PRIMER 5: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, TALNO OGREVANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV V PROSTORU			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature	•	•	•
Upravljanje ventila ogrevanja V1	•		•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		
Črpalka P1 – digitalni izhod preko termostata predtoka	•		•

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje črpalke ali regulatorja	•

PRIMER 6: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, TALNO OGREVANJE, REGULACIJA PREDTOKA IN PROSTORSKA REGULACIJA, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV PROSTORSKIH REGULATORJEV PO PROSTORIH			
NAMESTITEV REGULATORJA PREDTOKA OB PREDTOČNI REGULACIJSKI VEJI			
NAMESTITEV TEMPERATURNEGA TIPALA IN TERMOSTATA V SKUPNI PREDTOK			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature prostorov	•	•	•
Nastavitev željene temperature predtoka	•		
Upravljanje ventilov ogrevanja	•		•
Upravljanje ventila predtoka V1	•		•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		
Črpalka P1 – digitalni izhod preko termostata predtoka	•		•

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje črpalke ali regulatorja	•

PRIMER 7: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, STROPNO HLAJENJE, PREDREGULIRANA VEJA, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV V PROSTORU			
POVEZAVA INDIKATORJA KONDENZATA NA REGULATOR			
POVEZAVA ZAŠČITNEGA TERMOSTATA NA REGULATOR			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature	•	•	•
Upravljanje ventila hlajenja V2	•		•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje regulatorja	•

PRIMER 8: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, STROPNO HLAJENJE IN TALNO OGREVANJE, PREDREGULIRANA PREDTOKA, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D
NAMESTITEV V PROSTORU
POVEZAVA INDIKATORJA KONDENZATA NA REGULATOR
POVEZAVA ZAŠČITNEGA TERMOSTATA NA REGULATOR

	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature	•	•	•
Upravljanje ventila ogrevanja V1	•		•
Upravljanje ventila hlajenja V2	•		•
Preklop režima ogrevanje/hlajenje	•	•	•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		
Črpalka P1 – digitalni izhod preko termostata predtoka	•		•

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje črpalke ali regulatorja	•

PRIMER 9: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, RADIATORSKO OGREVANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV V PROSTORU			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature	•	•	•
Upravljanje ogrevanja preko regulacijskega ventila V1	•		•
Upravljanje črpalke predtoka P1	•		•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje črpalke ali regulatorja	•

PRIMER 10: ANDIVI PROSTORSKI REGULATORJI, RADIATORSKO OGREVANJE, PREDREGULIRANA VEJA, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV V PROSTORU			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature	•	•	•
Upravljanje ogrevanja preko regulacijskega ventila radiatorja	•		•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje regulatorja	•

PRIMER 11: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, VENTILACIJSKI SISTEM - CONSKO DOGREVANJE IN/ALI DOHLAJEVANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV V PROSTORU			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature	•	•	•
Upravljanje ventila ogrevanja V1	•		•
Upravljanje črpalke predtoka P1	•		•
Upravljanje ventila hlajenja V2	•		•
Preklop režima ogrevanje/hlajenje	•	•	•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje črpalke ali regulatorja	•

PRIMER 12: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, VAV SISTEM, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV V PROSTORU			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature	•	•	•
Upravljanje ogrevanja preko VAV regulatorja	•		•
Preklop režima ogrevanje/hlajenje	•		•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje črpalke ali regulatorja	•

PRIMER 13: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, VRV SISTEM, DALJINSKO UPRAVLJANJE



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV V PROSTORU			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature prostorov	•	•	•
Regulacija ogrevanja/hlajenja	•		•
Preklop režima ogrevanje/hlajenje	•		•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje regulatorja	•

PRIMER 14: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, HL/OG GREDE, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV V PROSTORU			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature prostorov	•	•	•
Regulacija ogrevanja/hlajenja	•		•
Preklop režima ogrevanje/hlajenje	•		•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Signalizacija motnje regulatorja	•

PRIMER 15: ANDIVI PROSTORSKI REGULATOR, HL/OG GREDE, DALJINSKO UPRAVLJANJE, DALJINSKO UPRAVLJANJE - MODBUS



NAMESTITEV IN FUNKCIJE TRC-A IN TRC-D			
NAMESTITEV V PROSTORU			
	Daljinsko	Ročno	Avtomatsko
Vklop/Izklop	•	•	•
Nastavitev željene temperature referenčnega prostora	•	•	•
Regulacija ogrevanja/hlajenja	•		•
Preklop režima ogrevanje/hlajenje	•		•
Preklop režima ekonomično/komfortno – eksterni vhod	•		
Preklop režima ekonomično/komfortno – preko Modbus	•		
Varčevalni senzor odprtosti okna	•		

MOŽNOSTI	
Avtomatski preklop ekonomični / komfortni režim	•
Daljinsko nastavljanje tedenske ure prostorskega regulatorja	•
Daljinsko nastavljanje želene temperature na sobnem regulatorju	•
Dodatno prostorsko temperaturno tipalo	•
Signalizacija motnje črpalke regulatorja	•